



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αρχίζουμε την εγκατάσταση πάντα από το κάτω μέρος.
- Το πρώτο στήριγμα τοποθετείται στο ευθύγραμμο τμήμα και όχι στο εξάρτημα, 10 εκ. πάνω από την ένωσή τους.
- Ευθυγραμμίζουμε τα σημεία τοποθέτησης των στηριγμάτων χρησιμοποιώντας ράμμα.
- Τοποθετούμε τις καμινάδες υπολογίζοντας περίπου ανα δυο μέτρα να υπάρχει ένα στήριγμα σε θέσεις όπως αυτές φαίνονται στο σχέδιο. (κάτω από την ένωση των καμινάδων)
- Αν θέλουμε συνδέουμε τις καμινάδες ανα δυο στο έδαφος και τις τοποθετούμε ενώνοντας τα δίμετρα κομμάτια.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΙ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΜΕ ΒΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
(10εκ. πάνω από την ένωση)